

PULSADORES E INTERRUPTORES/ BOTÕES DE PRESSÃO E INTERRUPTORES



PS Blanco/Antracita

Pulsador simple de empotrar con marco.
Botão simples de embutir com moldura.



Caja Blanco/Antracita

Caja de superficie para interruptores y pulsadores.
Caixa de superfície para interruptores e botões.



PD Blanco/Antracita

Pulsador doble de empotrar con marco.
Botão duplo de embutir com moldura.



ID Blanco/Antracita

Doble interruptor con Stop de empotrar con marco.
Interruptor duplo con Stop de embutir com moldura.



Twisty

Doble pulsador plano rotatorio para taquilla ACS11.
Botão duplo plano rotativo para posto ACS11.



Win 2/2

Doble pulsador con central incorporada y receptor 433,92MHz Tango a 230 V.

Botão duplo com central incluída e receptor de 433,92 MHz Tango de 230 V.



PI 2 botones

Botonera pulsador «hombre presente» (2 posiciones).
Botoneira «Pessoa Presente» (2 posições).



PI 3 botones

Botonera pulsador «hombre presente» (3 posiciones).
Botoneira «Pessoa Presente» (3 posições).



TAST3F

Botonera adhesiva de policarbonato con conector. Se aplica facilmente sobre la tapa de la central.

Adesivo conector teclado policarbonato. Facilmente aplicado sobre a parte superior da planta.