

# EDGE TANGO

- Emisores con frecuencia de transmisión 433,92 Mhz.
- Autoaprendimiento del código que simplifica al máximo su grabación en el receptor.
- Disponible en 2, 4, 20 canales y en formato pulsador de pared de 2 canales con 2 y 3 botones.
- Permite copiado de código a otro mando mediante PRG Tango.
- Autocopiador. Permite la copia entre mandos.
- Emissores com frequência de transmissão de 433,92 MHz.
- Auto-aprendizagem do código que simplifica ao máximo a gravação no receptor.
- Disponível com 2, 4, 20 canais e no formato botão de parede de 2 canais com 2 e 3 botões de pressão.
- Possibilidade de copiar o código para outro comando através do PRG Tango.
- Autocopiador. Permite a cópia entre comandos.



## EDGE TANGO 2

Dos canales. Doble pila de litio (3V). Frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento.

Dois canais. Duas pilhas de lítio (3 V). Frequência de 433,92 MHz. Autoaprendizagem.



## EDGE TANGO 4

Cuatro canales. Doble pila de litio (3V). Frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento.

Quatro canais. Duas pilhas de lítio (3 V). Frequência de 433,92 MHz. Autoaprendizagem.



## EDGE TANGO 20

20 canales, frecuencia 433,92MHz. Autoaprendimiento. Permite agrupación de instalaciones.

Vinte canais, frequência de 433,92 MHz. Auto-aprendizagem. Permite o agrupamento de instalações.



## EDGE TANGO TAXI

Emisor para automovil con 5 funciones. Programación de tiempo de emisión hasta 40 segundos.

Emissor de carro com 5 funções. Programação tempo de antena para 40 segundos.



## WIN 3 TANGO

Emisor mural. Dos canales, con botones de subida, bajada y stop. Pila de litio. Freq. 433,92MHz. Autoaprendimiento.

Emissor mural. Dois canais, com botões de subida, descida e paragem. Pilha de lítio. Frequência de 433,92 MHz. Auto-aprendizagem.

## RECEPTORES SERIE TANGO/ RECEPTORES DA GAMA TANGO

**RB2 Tango**

Receptor externo para serie Tango. 2 Canales 433,92 Mhz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta 682 códigos.

Receptor externo para a gama Tango. 2 canais de 433,92 MHz. Capacidade para 163 códigos. Ampliação até 682 códigos.

**OC2 Tango**

Receptor integrable Open Colector serie Tango. 2 Canales 433,92 MHz. Capacidad de 163 códigos. Ampliación hasta 682 códigos.

Receptor integrável Open Collector para a gama Tango. 2 canais de 433,92 MHz. Capacidade para 163 códigos. Ampliação até 682 códigos.

**R4 230V Tango**

Receptor externo 230 V para serie Tango. 4 Canales 433,92Mhz.

Receptor externo de 230 V para a gama Tango. 4 canais de 433,92 MHz.

**R4 Tango**

Receptor externo para serie Tango. 4 Canales 433,92 Mhz. .

Receptor externo para a gama Tango. 4 canais de 433,92 MHz.


## PROGRAMADOR

**PRG Tango**

Programador de emisores Tango, para gestión de códigos. Incluye alimentador, cable conexión a PC y programa de gestión de archivos. Programación vía radio.

Programador de emissores Tango para gerir os códigos. Inclui alimentador, cabo de ligação a computador e programa de gestão de ficheiros. Programação por rádio.

## ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

**24LC 16 Tango**

Memoria ampliación hasta 675 códigos.  
Memória de ampliação até 675 códigos.

**PTE Edge**

Soporte para emisor.  
Suporte para emissor.

**B3**

Paquete de 50 baterías de litio 3V (2 baterías por emisor).  
Pacote de 50 baterias de litio de 3 V (2 baterias por emissor).

**BWin**

Pila para Win.  
Pilha para Win.