

La app FACE SRC (Smartphone Remote Control) permite la gestión de las puertas automáticas FACE, correderas y batientes a través de la conexión NFC, entre el selector de funciones FSD1 y su propio smartphone.

1. PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA APP

Descargar la App FACE SRC de nuestra página www.facespa.it en la sección Download > Software.

La App FACE SRC es compatible con smartphone con tecnología NFC y sistema operativo Android 5.1 o superior.

2. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE PRODUCTOS FACE

Asegurarse que los dispositivos electrónicos tengan un firmware igual o superior a lo que se indica a continuación.

Al final de la actualización del Firmware apagar y volver a encender la alimentación eléctrica.

Dispositivo	Descripción	Firmware
FSD1	Selector de funciones	0430
CB01	Control electrónico para puertas correderas	0260
CB08	Control electrónico para puertas correderas SL3	0130
CB03	Control electrónico para puertas batientes	0260
CB11	Control electrónico para puertas batientes SW80S	0110

Software

-  Configurator puertas correderas
-  Firmware del control electrónico
-  Instrucciones Firmware del control electrónico
-  App Face NFC (Android)
-  Instrucciones App Face NFC
-  App Face SRC (Android) ←
-  App FACE SRC instruction

3. MEMORIZAR EL SMARTPHONE EN EL CONTROL ELECTRÓNICO

En el menú del control electrónico elegir: SEL > TMEM > APP (presionar ENTER por 1 segundo).


Abrir la App FACE SRC y elegir "AJUSTES" y "ACTIVACIÓN".



Acercar el smartphone al selector de funciones de modo que la antena NFC del smartphone sea muy cerca al símbolo NFC del selector de funciones (buscar la posición más adecuada).


N.B. Fundas, estuches y protecciones pueden blindar parcial o totalmente la señal NFC.

El código de activación se genera automáticamente, pero puede ser modificado mediante la apertura del símbolo cerradura. El mismo código de activación puede ser utilizado en otros smartphone evitando de repetir el procedimiento de la procedura de memorización.



4. UTILIZACIÓN DE LA APP FACE SRC

Eligir "CONEXIÓN" y acercar el smartphone al símbolo NFC del selector.



4.1 INFORMACIÓN

Eligir "INFORMACIÓN" para visualizar los datos principales de la puerta.

Se puede dar un nombre a la puerta de máximo 8 caracteres alfanuméricos.




4.2 CONFIGURACIÓN

Eligir "CONFIGURACIÓN" y acercar el smartphone al símbolo NFC del selector.

Al seleccionar el nombre del parámetro aparece una breve descripción.

Por medio de las flechas todos los parámetros en la lista pueden ser modificados y con el control "GUARDAR" se guardan en el control electrónico.

Los parámetros pueden ser compartidos y enviados por mail para consultación.




4.3 ALARMAS

Eligir "ALARMAS" y acercar el smartphone al símbolo NFC del selector.

Al seleccionar el código de la alarma aparece una breve descripción.

Las alarmas pueden ser compartidas y enviadas por mail para consultación.



4.4 DESCARGAR CONFIGURACIÓN

Eligir "DESCARGAR CONFIGURACIÓN" para guardar en la App la configuración de la puerta para usos futuros.

Introducir el nombre de la configuración guardada.



4.5 CONFIGURACIÓN DE CARGA

Eligir "CONFIGURACIÓN DE CARGA" para guardar en el control electrónico de la puerta una configuración anteriormente guardada en la App.



4.6 AJUSTES DE FÁBRICA

Eligir "AJUSTES DE FÁBRICA" para guardar en el control electrónico de la puerta la configuración de fábrica.



5. CONFIGURACIONES

Eligir "CONFIGURACIONES" para visualizar, renombrar y borrar las configuraciones guardadas en el smartphone.

Las configuraciones pueden ser compartidas y enviadas por mail para consultación.



6. DOCUMENTOS

Eligir "DOCUMENTOS" para conectarse al sitio www.facespa.it en el área de descargas.

